





INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Pour votre sécurité

Soins et utilisation

- Assurez-vous que le produit soit posé sur une surface permanente plate, sûre, thermorésistante, non inflammable et éloignée d'éléments inflammables.
- Assurez-vous que le produit ait au moins 2 mètres de hauteur libre et au moins 2 mètres de distance d'autres éléments environnants.
- Décidez la position comme ci-dessus. Le produit complet est lourd et pour cela il est recommandé de ne pas le déplacer une fois positionné et surtout PAS pendant son usage. Si c'est nécessaire de le déplacer après son usage, soulevez-le avec deux personnes (ne pas le traîner sur le sol).
- L'appareil peut être laissé à l'extérieur toute l'année si une couverture de cheminée est utilisée pour le protéger contre les conditions météorologiques. Comme ce modèle est en acier, la surface va vieillir et développer de la rouille après usage et dès qu'il est placé à l'extérieur. Ceci est à prévoir. Il ne touche pas l'utilisation, et ne peut être considéré comme une erreur de production. Veuillez regarder les instructions ci-dessous sur la façon de rafraîchir la peinture de finition, si désiré.
- Pour aider à réduire la rouille de surface, frotter le produit avec un chiffon huileux après chaque utilisation.
- Pour des raisons de sécurité, inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser pour des signes de défauts ou endommagés, et remplacez votre modèle tant que besoin. Continuer à utiliser un appareil endommagé peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Toujours utiliser des gants résistant à la chaleur pendant l'utilisation et lors de l'ajout de carburant.
- Le produit n'est pas destiné à préparer des aliments.

Éclairage et ravitaillement

- Ce produit est UNIQUEMENT apte pour l'utilisation avec du bois non traité et des bûches réfractaires.
- Préparez une pile de journaux grossièrement chiffonnés et placez là au-dessus de la grille. Mettez du bois de chauffage sec finement divisé sur le papier. Pour allumer le papier, utilisez des allumettes de sûreté ou un briquet à long nez. Une fois suffisamment en feu, ajoutez un ou quelques troncs si vous voulez.
- Utilisez toujours des gants résistant à la chaleur pendant l'utilisation et lors de l'ajout du carburant.
- Le combustible ne peut JAMAIS sortir en saillie de l'ouverture du produit.



ATTENTION!

Risque de blessure!

Le trou n'est pas pour contenir de la nourriture! - Toutes les poignées doivent être saisies uniquement avec des gants ou des outils résistant à la chaleur.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

NE PAS utiliser de charbon de bois dans le Firebowl.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

NE surchargez PAS l'unité de combustible (bois non traité, bûches) ou de bûches chauffantes. Si le feu est trop intense, cela pourrait endommager le Firebowl. Un ou deux journaux suffisent.

La quantité recommandée de carburant est de 1 kg